

MOBILE AUDIO SYSTEMS

Renault R 2446 RC (24V)

7 607 005 008

8 622 400 644 BN 08/96

Schaltbild • Circuit diagramm • Schema du poste • Esquema del aparato

(D)

Weitere Dokumentationen

Serviceanleitung 8 622 400 645 Ersatzteilliste 8 622 400 501 GB)

Supplementary documentation

Service manual 8 622 400 645 Spare parts list 8 622 400 501 F

Documentation supplementaire


SManual de service 8 622 400 645 Liste de rechanges 8 622 400 501 E

Documentación suplementaria

Manual de servicio 8 622 400 645 Lista de repuestos 8 622 400 501



Anschlußplatte Connection Board PL 8120 A09 Chip



Anschlußplatte Connection Board

PL 8120 A09



X1

1 = Ground

2 = Ground

3 = 12V

4 = 12V

5 = AA

6 = NC

7 = NC

8 = NC


9 = Ground

10 = REM1


11 = U5


12 = TEL-MUTE


13 = REM2




X	2	
and a second	NC	nin trita di diamani izaliki di diamban pupunya
2	NC	
3 =	LR-	
4 =	LR+	
5	LF	
6 =	LF+	
7	RF-	
8 =	RF+	
9 =	RR-	
10 =	RR+	
11	NC	
12 =	NC	
13 -	NG	







FM-Platte FM board PL 8074 M10





FM-Platte FM board PL 8074 M10 Chip





1= dU-FM 2= FM-OSZ. 3= U81 4= GND 5= GND 6= MPX 7= 8= SL 9= MPX1 10= VREF/MP9 11= MULTIPATH 12= FS-FM

DV5













127MM+-0.05



NF-Platte AF board PL 8106 A10





X1501

- 1 = Remote Option
- 2 = Remote Option
- 3 = Remote Option
- 4 = Line Out R
- 5 = Ground
- 6 = R
- 7 = Ground R
- 8 = L
- 9 = Ground L
- 10= Line Out L
- 11= Ground
- 12= Remote Option
- 13= Remote Option

X1500

- 1 = AF R
- 2 = AF L
- 3 = Line Out L
- 4 = Line Out R
- 5 = U 143
- 6 = Ground

Blaupunkt-Werke GmbH, Hildesheim

O BLAUPUNKT

MOBILE AUDIO SYSTEMS

Renault R 2446 RC (24V)

7 607 005 008

8 622 400 645 BN 06/96

Serviceanleitung • Service Manual • Manuel de service • Manual de servicio



Weitere Dokumentationen

Schaltbild 8 622 400 644 Ersatzteilliste 8 622 400 501



Supplementary documentation

Schematic diagram 8 622 400 644 Spare parts list 8 622 400 501



Documentation supplementaire

Schema des connexions 8 622 400 644 Liste de rechanges 8 622 400 501



Documentación suplementaria

Esquema de conexión 8 622 400 644 Lista de repuestos 8 622 400 501



D Inhaltsverzeichnis

Meßpunkte und Abgleichelemente	2+3
Technische Daten	4
Belegung des Anschlußkastens	4
Elektrischer Abgleich	
Antennenanpassung	6
FM - ZF - Programmierung	
FM-Abgleich	
AM-Abgleich	

F Sommaire

Points de mesure et elements de reglage	2+3
Données techniques	. 12
Brochage do bloc de connexion	. 12
Réglage électrique	. 13
Adaptation de l'antenne	. 14
Programmation des fréquences intermédiaires pour FM	15
Réglage FM	-17
Réglage AM	+19


(GB) Table of Contents

Measuring points and alignment elements2+3	
Technical data4	
Pinning of connector box 4	
Electrical alignment 5	
Antenna matching 6	
FM IF programming 7	
FM alignment	
AM alignment 10+11	

E Tabla de materias

Puntos de medición y elementos de alineamiento	2+3
Datos técnicos	12
Empleo de los contactos de la caja de conexión	12
Alineamiento eléctrico	13
Adaptación de la antena	14
Programación de la frecuencia intermedia para FM	15
Alineamiento FM	15-17
Alineamiento AM	8+19

- **D** Meßpunkte und Abgleichelemente
- **GB** Adjustment points and adjusting elements
- F Points de mesure et élém. de réglage E Puntos de medición y elem. de alineamiento



D Meßpunkte und Abgleichelemente

Der AM/FM - Abgleich kann nur bei ausgebauter FM-Platte durchgeführt werden.

F Points de mesure et élém. de réglage


La plaque FM doit être démontée pour réaliser le réglage AM/FM.

GB Adjustment points and adjusting elements

The AM/FM alignment can only be carried out when the FM board has been removed before.


E Puntos de medición y elem. de alineamiento

El alineamiento AM/FM sólo es posible cuando la placa FM está removida.
















D Technische Daten

Bordnetz 24V Prüfspannung 28,8V Stand by Stromaufnahme ≤10mA Ruhestromaufnahme ≤350mA Aut. Ant. max. Stromabgabe 100mA

Cassettenteil

Geschwindigkeit Gleichlaufschwankungen

4,75 cm/sec.

≤0,4%

GB Technical data

ON-Board power supply 24V Test power supply 28.8V Current consumtion in standby mode ≤10mA Current consumtion in idle mode ≤350mA Max. current drain of automatic antenna 100mA

Tape

Speed

4.75 cm/sec.

≤0.4%


Wow and Flutter

Wellenbereich Waveband	Autom. Suchlauf search tuning	Handsuchlauf manual tuning	Wellenb. Grenzen waveband limits	ZF IF	Anzeige Display
FM	100 kHz	50 kHz	87.5 MHz - 108 MHz	10.7MHz	U
MW	9 kHz	9 kHz	531 kHz - 1602 kHz	460 kHz	M
LW	9 kHz	1 kHz	153 kHz - 279 kHz	460 kHz	L

Belegung des Anschlußkastens

Pinning of connector box

	1		II		III
1		1	Line out Right (0.6V±2.5dB)	1	V A STATE OF THE S
2		2	Line out Ground Right	2	Remote REM1
3	Jaeger remote control Ground	3	LA Right (+)	3	Remote Ground
4	Tel Mute ≤ 3V	4	LA Right (-)	4	W
5	Jaeger remote control Option	5	LA Left (+)	5	Automatic antenna 14V
6	Jaeger remote control Option	6	LA Left (-)	6	
7	Jaeger remote control Option	7	Line out Left (0.6V±2.5dB)	7	Positiv plus 24V
8	Jaeger remote control Option	8	Line out Ground Left	8	Ground
9	Jaeger remote control Option				1 No
10	Jaeger remote control Option	1			



II

Ш

D Elektrischer Abgleich

In diesem Abschnitt werden alle erforderlichen elektrischen Einstellarbeiten beschrieben.

Der elektrische Abgleich gliedert sich in:

ZF-Programmierung (Nach Auswechseln von D801 erforderlich) FM-Abgleich

AM-Abgleich

Abgleichhinweise:

Der AM und FM - Abgleich muß durchgeführt werden, wenn bei einer Reparatur frequenzbestimmende Bauteile ausgetauscht oder verstellt wurden.

Meßsender-Pegelangaben

Die in der Abgleichanweisung aufgeführten Pegelwerte (E´) sind die Werte an der unbelasteten Antennenanpaßschaltung.

Achtung: Die künstliche Antenne darf nur mit 12V betrieben werden

Bei Verwendung der künstlichen Antenne (8 627 105 356) müssen am Meßsender die um die Verluste am Anschlußkabel (V=6 dB) und der künstlichen Antenne (X=14 dB, nur bei AM) höheren Pegel (Y) eingestellt werden.

Beispiel FM:

Pegel am Antenneneingang: $E'=30~dB\mu V$ Meßsenderpegel: Y=E'+V

 $Y = 30 dB\mu V + 6dB = 36 dB\mu V$

Beispiel AM:

Pegel am Antenneneingang: $E'=30 \text{ dB}\mu\text{V}$ Meßsenderpegel: Y=E'+V+X

 $Y{=}~30~dB\mu V~+~6dB~+~14dB~=~50~dB\mu V$

Folgende Ausstattung wird benötigt:

Netzgerät 28,8 V regelbar, 5 A

Netzgerät 12 V, 1 A

Meßsender z.B. Meguro, Leader, Kenwood

Hochohmiges Voltmeter; Ri > 10 M Ω

NF-Millivoltmeter

Outputmeter

Oszilloskop: Spannungsbereich: 5 mV bis 50 Volt pro Teilung.

Frequenzbereich: Gleichspannung bis 30 MHz.

Tastköpfe 10:1 und 1:1

Frequenzzähler

Schraubendreher / Abgleichstifte (keramisch)

Lötkolben

Vorbereitende Arbeiten

Bevor der elektrische Abgleich durchgeführt wird, müssen verschiedene Vorbereitungen getroffen werden:

Balance Einstellung	Mittelstellung
Fader Einstellung	Mittelstellung
Höhen Einstellung	Mittelstellung
Bass Einstellung	

Stationstasten

Für den Abgleich müssen die Stationstasten auf folgende Frequenzen programmiert werden:

Taste	1	2	3
MW-kHz	531	558	1404
LW-kHz	155	153	
FM 1-MHz	98.2		

Lautsprecheranschluß

Der Lautsprecherausgang muß mit 4 Ω abgeschlossen sein.

(GB) Electrical alignment

This section describes all of the necessary electrical alignment work.

The electrical alignment can be divided into:

IF programming (required after exchange of D801) FM alignment AM alignment

Notes on alignment:

The AM and FM alignment must be performed if any components affecting the frequency are replaced or adjusted to different settings during repair work.

Signal generator level values

The level values (E') listed in the alignment instructions are the values at the (unloaded) antenna input.

Observation: Make shure to operate the artifical antenna always with 12 volts.

When using the dummy antenna (8 627 105 356), you must set higher levels (Y) at the signal generator to compensate for losses at the connection wire (V=6 dB) and the dummy antenna (X=14 dB, for AM only).

Example FM:

Level at antenna input $E' = 30 \text{ dB}\mu\text{V}$ Signal generator level Y = E' + V

 $Y = 30 \text{ dB}\mu\text{V} + 6 \text{ dB} = 36 \text{ dB}\mu\text{V}$

Example AM:

Level at antenna input $E' = 30 \text{ dB}\mu\text{V}$ Signal generator level Y = E' + V + X

 $Y = 30 dB\mu V + 6 dB + 14 dB = 50 dB\mu V$

The following equipment is necessary:

Power supply unit 28.8 volts, adjustable, 5 A

Power supply unit 12 volts, 1 A

Signal generator e.c. Meguro, Leader, Kenwood

High resistance voltmeter Ri > 10 M Ω

AF millivoltmeter

Output meter

Oscilloscope: voltage range: 5 mV to 50 volts per centimetre

frequency range: d.c. voltage to 30 MHz

Probes 10:1 and 1:1

Frequency counter

Screwdriver / adjusting pins (ceramic)

Soldering iron

Preparation work

Before you can perform the electrical alignment, you must make certain preparations:

Balance adjustment	Center position
Fader adjustment	
Höhen adjustment	Center position
Bass adjustment	Center position

Station buttons

The station buttons must be programmed with the following frequencies for the alignment:

Button	1	2	3
AM / MW-kHz	531	558	1404
AM / LW-kHz	155	153	
FM 1-MHz	98.2		

Loudspeaker connections

The loudspeaker output must be terminated with 4 Ω .

D Antennenanpassung

E' - Beispiele bei FM und AM

E' = Bezugspunkt (unbelasteter Antennenstecker) in $dB\mu V$.

Y = Meßsendereinstellung in dB μ V oder μ V.

V = Meßsenderbedämpfung durch Anschlußkabel (Leistungsanpassung).

X = Bedämpfung durch künstliche Antenne.

(GB) Antenna matching

E' - examples for FM and AM

E' = reference point (unloaded antenna plug) in $dB\mu V$.

Y = adjustment of signal generator in $dB\mu V$ or μV .

V = attenuation of signal generator due to connecting cable (power adaption).

X = attenuation due to dummy antenna.

Meßsender/signal generator: Meguro, Leader, Kenwood Künstliche Antenne AM: Künstliche Antenne FM: **Dummy antenna AM:** Dummy antenna FM: E' (40dBμV) E' (40dBμV) V=6 dBµV V=6 dBuV X=14 dBμV Meguro Leader Kenwood Meguro Leader Kenwood Y = V + X + E'Y = V + E' $Y=6~dB\mu V+14~dB\mu V+40~dB\mu V$ $Y = 6 dB\mu V + 40 dB\mu V$

dB- Umrechnungstabelle

 $Y = 60 dB\mu V = 1 mV$

dB Conversion table

 $Y = 46 \text{ dB}\mu\text{V} = 200 \mu\text{V}$

dB	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		1,12	1,26	1,41	1,59	1,78	2,00	2,24	2,51	2,82
10	3,16	3,55	3,98	4,47	5,01	5,62	6,31	7,08	7,94	8,91
20	10,0	11,2	12,6	14,1	15,9	17,8	20,0	22,4	25,1	28,2
30	31,6	35,5	39,8	44,7	50,1	56,2	63,1	70,8	79,4	89,1
40	100	112	126	141	159	178	200	224	251	282
50	316	355	398	447	501	562	631	708	794	891
60	1 000	1 122	1 259	1 413	1 585	1 778	1 995	2 239	2 5 1 2	2 818
70	3 162	3 548	3 981	4 469	5 012	5 623	6 310	7 080	7 943	8 912
					Faktore	en / Factors				

D FM - ZF-Programmierung

Künstliche Antenne (8 627 105 356) verwenden.

Betriebsart	FM
Meßpunkte	MP28 (D801/25)
Signalquelle	Meßsender
	f = 98,2 MHz,
	Hub = 22,5 kHz
Signaleingang	E' = 26 dBuV (+Bedämpfung!)

- Den Meßsender auf 98,2 MHz / 22,5 kHz Hub einstellen (ohne Modulation).
- Speisen Sie nun das HF Signal E' = 26 dBμV in die Anten nenbuchse ein (Dämpfung der künstlichen Antenne beachten).
- 3. Stimmen Sie das Gerät auf 98,2 MHz ab (Stationstaste FM1).
- Den MP28 über einen 1,2k Widerstand mit Masse verbinden. Im Display erscheint "LH".
- Zum Start der Programmierung MP28 nochmals innerhalb von 3 Sekunden über einen 1,2k Widerstand mit Masse verbinden.
- Die erfolgreiche Programmierung wird nach ca. 3 Sek. kurzzeitig mit "LH OK" im Display angezeigt. War die Programmierung erfolglos, erscheint im Display "LH ERR".
- Die Programmierung der ZF ist abgeschlossen, wenn im Display die normale Frequenz erscheint.

FM-Abgleich

Einstellung des Oszillators

Betriebsart	FM
Meßpunkt	MP-UFM (DV5/1)
Abgleichelement	L 45
Spezifikation	$3,89 \pm 0,01 \text{V}$
Meßinstrument	Digitalvoltmeter

- 1. Stimmen Sie das Gerät auf 98,2 MHz ab (Stationstaste FM1).
- Das Digitalvoltmeter am Meßpunkt MP-UFM anklemmen und die FM-Abstimmspannung messen.
- 3. Die Spule L 45 so einstellen, daß die Abstimmspannung für 98,2 MHz 3,89 \pm 0,01V beträgt.

Einstellung des Vor- und Zwischenkreises

Künstliche Antenne (8 627 105 356) verwenden.

Betriebsart	FM
Meßpunkt	
Abgleichelemente	
	Maximum Gleichspannung
Meßinstrument	Gleichspannungsvoltmeter
Signalquelle	
	$f = 98.2 \text{ MHz}, f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$
	Hub = 22,5 kHz

- Stellen Sie den Meßsender auf 98,2 MHz, 22,5 KHz Hub und eine Modulation von 1 kHz ein.
- 2. Stimmen Sie das Gerät auf 98,2 MHz ab (Stationstaste FM1).
- Die Meßsender-Ausgangsspannung so einstellen, daß der ZF- Verstärker nicht in der Begrenzung ist (MP-FSFM = 2,5V).
- Die Spulen L 2 und L 4 nacheinander auf Maximum an MP-FSFM abgleichen.

GB FM - IF programming

Use the dummy antenna (8 627 105 356).

Operating mode	FM
Measuring point	MP28 (D801/25)
Signal source	signal generator
	f = 98.2 MHz,
	frequency deviation = 22.5 kHz
Signal input	E' = 26 dBuV (+attenuation!)

- Adjust the signal generator to 98.2 MHz / 22.5 kHz deviation (without modulation).
- 2. Feed the RF signal $\dot{E}' = 26~dB_{\mu}V$ into the antenna input (observe the attenuation of the dummy antenna).
- 3. Tune the set to 98.2 MHz (station button FM1),
- Connect MP28 to ground via a 1,2KΩ resistor. The display will show "LH".
- Within 3 seconds, connect MP28 again to ground via 1,2KΩ resistor.
- If programming was correct, "LH OK" will briefly illuminate on the display after about 3 seconds. If the programming was incorrect, the display will show "LH ERR".
- If the programming will be finished, if the display shows a normal frequency.

FM alignment

Oscillator adjustment

Operating mode	FM
Measurement point	MP-UFM (DV5/1)
Alignment element	L 45
Specification	$3.89 \pm 0.01 V$
Measuring instrument	digital voltmeter

- 1. Tune the set to 98.2 MHz (station button FM1).
- Connect the digital voltmeter to MP-UFM and measure the FM tuning voltage.
- 3. Adjust coil L 45 such that the tuning voltage for 98.2 MHz amounts to 3.89 \pm 0.01volts,

Adjustment of front and intermediate circuit

Operating mode	FM
Measuring point	
Alignment element	L 2, L 4
Specification	max. DC voltage
Measuring instrument	DC voltmeter
Signal source	signal generator,
	$f = 98.2 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz}$
	Hub = 22.5 kHz

- Adjust the signal generator to 98.2 MHz, modulated with 1 kHz, 22.5 kHz deviation.
- Tune the set to 98.2 MHz (station button FM1).
- Apply the RF-signal to the antenna input and adjust the RF output such that a dc level of 2.5 volts appears at MP-FSFM.
- Reconnect the dc-voltmeter to MP-FSFM and align L 2 and L 4 to maximum dc-level.

D FM - Abgleich

ZF - Abgleich

Künstliche Antenne (8 627 105 356) verwenden.

Betriebsart	FM
Meßpunkt	MP-FSFM (DV5/12)
Abgleichelement	L 51
Spezifikation	Maximum
Meßinstrument	Digitalvoltmeter, Oszilloskop
Signalquelle	Meßsender
	$f = 98,2 \text{ MHz}, f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$
	Hub = 22,5 KHz

- Stellen Sie den Meßsender auf 98,2 MHz, 22,5 KHz Hub und eine Modulation von 1 kHz ein.
- 2. Stimmen Sie das Gerät auf 98,2 MHz ab (Stationstaste FM1).
- Die Meßsender-Ausgangsspannung so einstellen, daß der ZF- Verstärker nicht in der Begrenzung ist (MP-FSFM = 2,5V).
- Klemmen sie nun das Oszilloskop an MP-FSFM an, und stellen den Frequenzeinsteller des Meßsenders auf AM - Minimum ein.
- Schließen Sie nun das Gleichspannungsvoltmeter an MP-FSFM an und gleichen L51 auf maximale Gleichspannung ab.

Phasenschieber - Abgleich

Künstliche Antenne (8 627 105 356) verwenden.

Betriebsart	FM
Meßpunkt	MP 01 + MP 02 (D150/6+7)
Abgleichelement	L 152
Spezifikation	$0,00V \pm 50mV$
Meßinstrument	Gleichspannungsvoltmeter
Signalquelle	Meßsender
	$f = 98.2 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz}$
	Hub = 22,5 kHz
Signaleingang	E' = 60 dBuV (+Bedämpfung!)

- Stellen Sie den Meßsender auf 98,2 MHz, 22,5 KHz Hub und eine Modulation von 1 kHz ein.
- Speisen Sie nun das HF Signal E' = 60 dBµV in die Anten nenbuchse ein (Dämpfung der künstlichen Antenne beachten).
- 3. Stimmen Sie das Gerät auf 98,2 MHz ab (Stationstaste FM1).
- Klemmen Sie das Voltmeter mit dem Pluspol an MP 01 und mit dem Minuspol an MP 02 an.
- Stellen Sie nun mit L 152 eine Gleichspannung von 0,00V ± 50mV zwischen MP 01 + MP 02 ein.

Einstellung der ZF - Begrenzung

Künstliche Antenne (8 627 105 356) verwenden.

Betriebsart	FM
Meßpunkt	Lautsprecherausgang
Abgleichelement	R 191
Spezifikation	- 10 dB ± 2 dB
Meßinstrument	
Signalquelle	Meßsender
	$f = 98,2 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz}$
	Hub = 22,5 kHz
Signaleingang	$E' = 60 dB\mu V / 12 dB\mu V$
	(+Bedämpfung!)

- Den Meßsender auf 98,2 MHz / 22,5 kHz Hub einstellen und mit 1 kHz modulieren.
- Speisen Sie nun das HF Signal E' = 60 dBμV in die Anten nenbuchse ein (Dämpfung der künstlichen Antenne beachten).
- 3. Stimmen Sie das Gerät auf 98,2 MHz ab (Stationstaste FM1).
- Das NF-Millivoltmeter am Lautsprecherausgang (R oder L) anklemmen und mit dem Lautstärkeregler 2,8 V_{eff} einstellen (der Lautsprecherausgang muß mit 4 Ω abgeschlossen sein). Den zugehörigen dB-Wert ablesen und merken.
- Das Meßsendersignal auf E'= 12 dBμV am Ausgang der künstlichen Antenne reduzieren (Dämpfung der künstlichen Antenne beachten).
- Die Ausgangsspannung muß nun um 10 dB absinken. Wird diese Absenkung nicht erreicht, muß mit R191 auf diesen Wert korrigiert werden.

GB FM-Alignment

F alignment

Use the dummy antenna (8 627 105 356).

Operating mode	FIVI
Measuring point	MP-FSFM (DV5/12)
Alignment element	L 51
Specification	maximum
Measuring instrument	digital voltmeter, oscilloscope
Signal source	signal generator
	$f = 98.2 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz},$
	frequency deviation = 22.5 kHz

- Adjust the signal generator to 98.2 MHz, modulated with 1 kHz, 22.5 KHz deviation.
- 2. Tune the set to 98.2 MHz (station button FM1).
- Apply the RF-signal to the antenna input and adjust the RF output such that a dc level of 2.5 volts appears at MP-FSFM.
- Now connect an oscilloscope to MP-FSFM and fine-tune the frequency of the RF-generator in order to find the AM-minimum.
- Connect the dc-voltmeter to MP-FSFM and align L51 to maximum dc-level.

Phase shifter alignment

Use the dummy antenna (8 627 105 356).

Operating mode	FM
Measuring point	MP 01 + MP 02 (D150/6+7)
Alignment element	L 152
Specification	$0.00V \pm 50mV$
Measuring instrument	DC voltmeter
Signal source	signal generator
	$f = 98.2 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz},$
	frequency deviation = 22.5 kHz
Signal input	E' = 60 dBuV (+attenuation!)

- Adjust the signal generator to 98.2 MHz, modulated with 1 kHz, 22.5 kHz deviation.
- 2. Feed the RF signal E' = $60 \text{ dB}\mu\text{V}$ into the antenna input (observe the attenuation of the dummy antenna).
- 3. Tune the set to 98.2 MHz (station button FM1).
- Connect plus pole of the voltmeter to MP 01 and minus pole to MP 02
- Use the filter L 152 to adjust a DC voltage of 0.00V ± 50mV between measuring points MP 01 + MP 02.

IF - limiting adjustment

Operating mode	FM
Measuring point	loudspeaker output
Alignment element	R 191
Specification	- 10 dB ± 2 dB
Measuring instrument	AF millivoltmeter
Signal source	signal generator
	$f = 98.2 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz},$
	frequency deviation = 22.5 kHz
Signal input	$E' = 60 dB\mu V / 12 dB\mu V$
	(+attenuation!)

- Adjust the signal generator to 98.2 MHz, modulated with 1 kHz, 22.5 kHz deviation.
- Feed the RF signal E' = 60 dBμV into the antenna input (observe the attenuation of the dummy antenna).
- 3. Tune the set to 98.2 MHz (station button FM1).
- Connect the AF millivoltmeter to the loudspeaker output (R or L) and use the volume control to adjust a voltage of 2.8 V_{et} (the loudspeaker output must be terminated with 4 ohms).
 Read and keep in mind the respective dB value.
- Now the output level must decrease by 10 dB. If not, use R 191 to correct the value.

D FM - Abgleich

Einstellung der 19KHz Pilottonfrequenz

Betriebsart	FM
Meßpunkt	MP19 + MP20 (D300/24+23)
Einsteller	R 305
Spezifikation	19 kHz ± 50 Hz
Meßinstrument	Frquenzzähler

- Den Meßpunkt MP20 (V310 pin 23) mit einem Widerstand von 180 kΩ an Masse legen.
- Den Frequenzzähler über 100 kΩ an den Meßpunkt MP19 (V310 Pin 24) anklemmen und mit R305 eine Pilottonfrequenz von 19 kHz ± 50 Hz einstellen.

Einstellung der Stereo - Kanaltrennung

Künstliche Antenne (8 627 105 356) verwenden.

Betriebsart	FM
Meßpunkt	Lautsprecherausgang (R + L)
Einsteller	R 364, R 313
Spezifikation	- 20 dB. Maximum
Meßinstrument	NF-Millivoltmeter
Signalquelle	Meßsender
	$f = 98.2 \text{ MHz}, f_{\text{mos}} = 1 \text{ kHz}$
	Hub = 22.5 kHz
Signaleingang	E'= 43 ±4 dBµV / 60 dBµV
	(+Bedämpfung!)
	(

- 2. Stimmen Sie das Gerät auf 98.2 MHz ab (Stationstaste FM1).
- Den Stereocoder auf R schalten.
 - Das NF-Millivoltmeter über ein 19 kHz-Filter am Lautsprecherausgang ${\bf R}$ anklemmen (Der Lautsprecherausgang muß mit $4\,\Omega$ abgeschlossen sein).
 - Mit dem Lautstärkeregler 2,8 $\rm V_{\rm eff}$ einstellen. Den zugehörigen dB-Wert ablesen und merken.
- Jetzt den Stereocoder auf L schalten und mit R 313 den rechten Kanal auf maximale Kanaltrennung einstellen (≥ 33 dB).
- - Den Meßsender mit dem Signal des Stereocoders modulieren (1 kHz NF / Hub = 22,5 kHz / Pilot-Hub = 7,5 kHz).
- 6. Den Stereocoder auf R schalten.
 - Das NF-Millivoltmeter über ein 19 kHz-Filter am Lautsprecherausgang ${\bf R}$ anklemmen (Der Lautsprecherausgang muß mit 4 Ω abgeschlossen sein).
 - Mit dem Lautstärkeregler 2,8 V $_{\mbox{\tiny AP}}$ einstellen. Den zugehörigen dB-Wert ablesen und merken.
- Jetzt den Stereocoder auf L schalten und mit R 364 den rechten Kanal auf 20 dB einstellen.
 (Ist eine Kanaltrennung von 20 dB nicht einstellbar, muß der HF-Pegel E'= 43 dBμV innerhalb der Toleranz von ±4 dBμV verändert werden).

(GB) FM-Alignment

Adjustment of the 19KHz pilot frequency

Operating mode	FM
Measuring point	MP19 + MP20 (D300/24+23)
Alignment element	R 305
Specification	19 kHz ± 50 Hz
Measuring instrument	Frequency counter

- Connect MP20 (V310 pin 23) via a resistor of 180 kohms to ground.
- Connect the frequency counter via a resistor of 100 kohms to MP19 (V310 Pin 24) and use R305 to adjust a pilot frequency of 19 kHz ± 50 Hz.

Adjustment of the stereo channel separation

Operating mode	FM
Measuring point	loudspeaker output (R + L)
Alignment element	R 364, R 313
Specification	- 20 dB. maximum
Measuring instrument	AF millivoltmeter
Signal source	signal generator
	$f = 98.2 \text{ MHz}. f_{mag} = 1 \text{ kHz},$
	frequency deviation = 22,5 kHz
Signal input	$E = 43 \pm 4 dB\mu V / 60 dB\mu V$
	(+attenuation!)

- 1. Adjust the signal generator to 98.2 MHz and adjust an output level of E'= $60 \text{ dB}_{\mu}\text{V}$ (observe the attenuation of the dummy antenna).
 - Modulate the signal generator with a stereo signal of the stereo encoder (1 kHz AF / 22.5 kHz deviation / 7.5 kHz pilot deviation).
- 2. Tune the set to 98.2 MHz (station preset button FM1).
- Set the stereo encoder to R.
 Connect the AF millivoltmeter to the R loudspeaker output (The speaker output must be terminated with 4 ohms).
 Adjust the volume to 2.8 volts rms at the output. Read and keep in mind the respective dB value.
- Then set the stereo encoder to L and use R 313 to adjust the right channel output to minimum in order to obtain the maximum stereo channel separation (≥ 33 dB).
- 5. Adjust the signal generator an output level of E'= 43 dB μ V (observe the attenuation of the dummy antenna). Modulate the signal generator with a stereo signal of the stereo encoder (1 kHz AF / 22.5 kHz deviation / 7.5 kHz pilot deviation).
- Set the stereo encoder to R.
 Connect the AF millivoltmeter to the R loudspeaker output. The speaker output must be terminated with 4 ohms.
 Adjust the volume to 2.8 volts rms at the output. Read and keep in mind the respective dB value.
- Then set the stereo encoder to L and use R 364 to adjust the right channel output to 20 dB.
 (If a separation of 20 dB is not adjustable, the r-f level of E'= 43 dBμV has to be altered within its tolerances of ±4 dBμV.

D AM - Abgleich

MW - Oszillator

Betriebsart	AM
Meßpunkt	MPUAM (DV 600 / 5)
Abgleichelement	L 650
Spezifikation	auf 1,34 ± 0,1V abgleichen
Meßinstrument	Voltmeter

- 1. Das Gerät auf 531 kHz abstimmen (Stationstaste MW1).
- 2. Mit L 650 am Meßpunkt **MPUAM** auf $1,34 \pm 0,1V$ abgleichen.

MW - Vorkreis

Künstliche Antenne (8 627 105 356) verwenden.

Betriebsart	. AM
Meßpunkt	Lautsprecherausgang
Abgleichelement	L 635
Spezifikation	
Meßinstrument	NF-Millivoltmeter / Oszilloskop
Signalquelle	Meßsender
	$f = 558 \text{ kHz}, f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$
	mod = 30 %,

- Das Gerät auf 558 kHz (Stationstaste MW2) abstimmen. Das NF-Millivoltmeter / Oszilloskop am Lautsprecherausgang (R oder L) anklemmen und mit dem Lautstärkeregler auf mittlere Lautstärke einstellen.
- Das Meßsendersignal in den Antenneneingang einspeisen. Den Pegel so einstellen, daß das 1kHz-Signal im Lautsprecher gerade noch aus dem Rauschen hörbar ist.
- Mit L 635 auf NF-Maximum am Lautsprecherausgang abgleichen.

LW - Oszillator

Betriebsart	AM
Meßpunkt	MPUAM (DV 600 / 5)
Abgleichelement	L 651
Spezifikation	auf 1,60 ± 0,1 V abgleichen
Meßinstrument	

- 1. Das Gerät auf 155 kHz abstimmen (Stationstaste LW1).
- 2. Mit L 651 am Meßpunkt MPUAM auf 1,60 ± 0,1 V abgleichen.

LW - Vorkreis

Künstliche Antenne (8 627 105 356) verwenden.

Betriebsart	AM
Meßpunkt	Lautsprecherausgang
Abgleichelement	L 636
Spezifikation	auf NF-Maximum abgleichen
Meßinstrument	
Signalquelle	
	$f = 153 \text{ kHz}, f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$
	mod = 30 %

- Das Gerät auf 153 kHz (Stationstaste LW2) abstimmen. Das NF-Millivoltmeter / Oszilloskop am Lautsprecherausgang (R oder L) anklemmen und mit dem Lautstärkeregler auf mittlere Lautstärke einstellen.
- Das Meßsendersignal in den Antenneneingang einspeisen. Den Pegel so einstellen, daß das 1kHz-Signal im Lautsprecher gerade noch aus dem Rauschen hörbar ist.
- Mit L 636 auf NF-Maximum am Lautsprecherausgang abgleichen.

(GB) AM alignment

MW oscillator

Operating mode	AM
Measuring point	MPUAM (DV 600 / 5)
Alignment element	L 650
Specification	align to 1.34 \pm 0.1 volts
Measuring instrument	voltmeter

- 1. Adjust the unit to 531 kHz (station button MW1).
- 2. Align to 1.34 \pm 0.1 volts with L 650 at the measuring point **MPUAM**.

MW input circuit

Use the dummy antenna (8 627 105 356).

Operating mode	AM
Measuring point	loudspeaker output
Alignment element	L 635
Specification	align to AF maximum
Measuring instrument	AF millivoltmeter / oscilloscope
Signal source	signal generator
	$f = 558 \text{ kHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz}$
	mod = 30 %

- Align the unit to 558 kHz (station button MW2). Hook up the millivoltmeter / oscilloscope to the loudspeaker output (R or L) and set the volume to medium range with the volume control knob.
- Feed the signal from the signal generator into the antenna input. Adjust the level so that the 1 kHz signal is barely audible above the noise in the loudspeaker.
- Adjust the audio frequency to maximum with L 635 at the loudspeaker output.

LW oscillator


AM
MPUAM (DV 600 / 5)
L 651
align to 1.60 \pm 0.1 volts
voltmeter

- 1. Adjust the unit to 155 kHz (station button LW1).
- Align to 1.60 ± 0.1 volts with L 651 at the measuring point MPUAM.

LW input circuit

Operating mode	AM
Measuring point	loudspeaker output
Alignment elements	L 636
Specification	align to AF maximum
Measuring instrument	AF millivoltmeter / oscilloscope
Signal source	signal generator
	$f = 153 \text{ kHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz}$
	mod = 30 %

- Align the unit to 153 kHz (station button LW2). Hook up the AF millivoltmeter / oscilloscope to the loudspeaker output (R or L) and set the volume to medium range with the volume control knob.
- Feed the signal from the signal generator into the antenna input. Adjust the level so that the 1 kHz signal is barely audible above the noise in the loudspeaker.
- Adjust the audio frequency to maximum with L 636 at the loudspeaker output.




ZF - Spule

Künstliche Antenne (8 627 105 356) verwenden.

Betriebsart	AM
Meßpunkt	Lautsprecherausgang
Abgleichelement	L 660
Spezifikation	auf NF-Maximum abgleichen
Meßinstrument	
Signalquelle	Meßsender
	$f = 1404 \text{ kHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz},$
	mod = 30%,

- Das Gerät auf 1404 kHz (Stationstaste MW3) abstimmen. Das NF-Millivoltmeter / Oszilloskop am Lautsprecherausgang (R oder L) anklemmen und mit dem Lautstärkeregler auf mittlere Lautstärke einstellen.
- Das Meßsendersignal in den Antenneneingang einspeisen. Den Pegel so einstellen, daß das 1kHz-Signal im Lautsprecher gerade noch aus dem Rauschen hörbar ist.
- Mit L 660 auf NF-Maximum am Lautsprecherausgang abgleichen.



IF coil

Operating mode	AM
Measuring point	loudspeaker output
Alignment element	L 660
Specification	align to AF maximum
Measuring instrument	AF millivoltmeter / oscilloscope
Signal source	signal generator
	$f = 1404 \text{ kHz}, f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$
	mod = 30 %

- Align the unit to 1404 kHz (station button MW3). Hook up the AF millivoltmeter / oscilloscope to the loudspeaker output (R or L) and set the volume to medium range with the volume control knoh
- Feed the signal from the signal generator into the antenna input. Adjust the level so that the 1 kHz signal is barely audible above the noise in the loudspeaker.
- Adjust the audio frequency to maximum with L 660 at the loudspeaker output.

(F) Données techniques

 Réseau d'alimentation
 24V

 Tension d'essai
 28,8V

 Consommation de courant Stand by
 ≤10mA

 Consommation de courant de repos
 ≤350mA

 Débit de courant maximum antenne automatique
 100mA

Lecteur de cassettes

Vitesse 4,75 cm/sec Taux de pleurage $$\leq 0,4\%$

(E) Datos técnicos

Red de a bordo 24V

Tensión de control 28.8V

Consumo de corriente en modo de reserva (stanby) ≤10mA

Consumo de corriente en modo inútil (idle) ≤350mA

Consumo máximo de corriente de la antenna automática 100mA

Reproductor de cassettes


Velocidad 4,75 cm/sec Llora y tremolación ≤0.4%

Gammes d'ondes Gamas de ondas	Mode de recherche Sintonización automática	Syntonisation manuelle Sintonización manuel	Limites des gammes d'ondes Límites de la banda de ondas	FI FI	l`afficheur Display
FM	100 kHz	50 kHz	87.5 MHz - 108 MHz	10.7MHz	U
MW	9 kHz	9 kHz	531 kHz - 1602 kHz	460 kHz	М
LW	9 kHz	1 kHz	153 kHz - 279 kHz	460 kHz	L

Brochage do bloc de connexion

Empleo de los contactos de la caja de conexión

I		II		III		
1		1	Line out Right (0.6V±2.5dB)	1		
2		2	Line out Ground Right	2	Remote REM1	
3	Jaeger remote control Ground	3	LA Right (+)	3	Remote Ground	
4	Tel Mute ≤ 3V	4	LA Right (-)	4	,	
5	Jaeger remote control Option	5	LA Left (+)	5	Automatic antenna 14V	
6	Jaeger remote control Option	6	LA Left (-)	6		
7	Jaeger remote control Option	7	Line out Left (0.6V±2.5dB)	7	Positiv plus 24V	
8	Jaeger remote control Option	8	Line out Ground Left	8	Ground	
9	Jaeger remote control Option					
10	Jaeger remote control Option]				



F Réglage électrique

Ce chapitre décrit toutes les opérations de réglage électriques à effectuer.

Le réglage électrique est divisé en

Programmation des fréquences intermédiaires (Nécessaire après avoir échangé D801).

Réglage FM

Réglage AM

Notice de réglage:

Le réglage AM ou FM doit être effectué après l'échange ou le réglage d'éléments déterminant la fréquence.

Indications de niveau du générateur de signaux

Les valeurs de niveau (E') indiquées dans les instructions de réglage sont les valeurs mesurées à l'entrée d'antenne (non chargée).

Attention: L'antenne artificelle ne peut être utilisée qu'à une tension de 12V.

En utilisant l'antenne artificielle (8 627 105 356) il faut régler sur le générateur de signaux les niveaux plus élevés (Y) résultant des pertes sur le câble de connexion (6 dB) et l'antenne artificielle (14 dB, seulement pour AM).

Exemple pour FM:

Niveau à l'entrée d'antenne: E'= 30 dBuV Niveau du générateur de signauxl: Y = E' + V

 $Y = 30 \text{ dB}\mu\text{V} + 6\text{dB} = 36 \text{ dB}\mu\text{V}$

Exemple pour AM:

Niveau à l'entrée d'antenne: $E' = 30 dB\mu V$ Niveau du générateur de signauxl: Y = E' + V + X

 $Y = 30 dB\mu V + 6dB + 14dB = 50 dB\mu V$

Equipement nécessaire:

Bloc d'alimentation 28,8 V réglable, 5 A

Bloc d'alimentation 12 V, 1 A

Générateur de signaux (Meguro, Leader, Kenwood)

Voltmètre de valeur ohmique élevée; Ri> 10 mégohms

Millivolmétre BF

Outputmètre

Oscilloscope: tension de 5 mV à 50 V par section

gamme des fréquences: tension continue

jusqu'à 30 MHz Palpeurs: 10:1 et 1:1

Compteur

Tournevis/goupilles de réglage (céramique)

Soudoir

Opérations préparatoires

Préparar le réglage électrique comme suit:

Réglage de la balance	position	moyenne
Réglage du fader	position	moyenne
Réglage des graves	position	moyenne
Réglage des aiguës	position	movenne

Touches de recherche des stations

Pour effectuer le réglage, les touches de recherche des stations doivent être programmées pour les fréquences suivantes:

Touche	1	2	3
PO-kHz	531	558	1404
GO-kHz	155	153	
FM 1-MHz	98.2		

Prise de haut-parleur

Impédance de 4 ohms à la sortie de haut-parleur.

(E) Alineamiento eléctrico

En este apartado se describen todos los trabajos de ajuste eléctricos necesarios.

El alineamiento eléctrico se compone :

Programmoión de la frecuencia intermedia (necesario después del recambio de D801)

del alineamiento FM

del alineamiento AM

Indicaciones respecto al alineamiento:

Los alineamientos AM y FM tienen que ser efectuados si en el caso de una reparación se han cambiado o desajustado piezas determinantes de la frecuencia.

Datos del nivel del generador de señales

Los valores de nivel (E') indicados en las indicaciones respecto al alineamiento son los valores a la entrada de la antena (sin carga).

Observación: Asegúrese que la antenna artifical está conectada a una tensión de 12 voltios.

Al usarse la antena artificial (8 627 105 356), se tienen que ajustar en el generador de señales los valores de nivel (Y) más altos en relación a las pérdidas en el cable de conexión (6 dB) y de la antena artificial (14 dB, sólo en AM).

Ejemplo FM:

Nivel en la entrada de la antena $E' = 30 dB\mu V$ Nivel del generador de señales Y = E' + V $Y = 30 \text{ dB}\mu\text{V} + 6 \text{ dB} = 36 \text{ dB}\mu\text{V}$

Ejemplo AM:

Nivel en la entrada de la antena $E' = 30 dB\mu V$ Nivel del generador de señales I Y = E' + V + X

 $Y = 30 dB\mu V + 6 dB + 14 dB = 50 dB\mu V$

Se necesita el siguiente equipo:

Aparato regulable alimentado por la red de 28,8 V, 5 A

Aparato alimentado por la red de 12 V, 1 A

Generador de señales (Meguro, Leader, Kenwood)

Voltímetro de alto ohmiaje, Ri > 10 M Ω

Millivoltimetro BF

Medidor de salida

Osciloscopio: Campo de tensión: 5 mV hasta 50 V por div.

Campo de frecuencia: tensión continua

hasta 30 MHz. Sondas 10:1 y 1:1

Contador

Atornilladores / Espigas de alineamiento (cerámicas)

Cautín eléctrico

Trabajos preparatorios

Antes de efectuar los trabajos de alineamiento, se tiene que efectuar diversos trabajos preparatorios:

Ajuste del balance	posición media
Ajuste del fader	posición media
Ajuste de los agudos	posición media
Ajuste de los graves	posición media

Teclas de presintonía

Para el alineamiento se tienen que programar las teclas de presintaonía con las frecuencias siguientes:

Tecla	1	2	3
OM-KHz	531	558	1404
OL-KHz	155	153	
FM 1-MHz	98.2		

Conexión del altavoz

La salida del altavoz tiene que estar terminada con 4 Ω .

(F) Adaptation de l'antenne

Exemples E' pour FM et PO

E' = Point de référence (connexion antenne non chargée) en $dB\mu V$.

Y = Réglage du générateur en dB μ V ou en μ V.

V = Perte de signal au générateur due au câble de raccordement (adaptation de puissance).

X = Perte de signal due à l'antenne passive.

(E) Adaptación de la antena

Ejemplos E' con FM y AM

E' = Punto de referencia (conector de antena sin señal) en dBμV.

Y = Ajuste del generador de señales en dB μ V o μ V.

V = Atenuación del generador de señales a través del cable de conexión (adaptación de potencia).

X = Atenuación a través de la antena artificial.

Signal au générateur/generador de señales: Meguro, Leader, Kenwood Antenne passive AM: Antenne passive FM: Antena artificial OM: Antena artificial FM: E' (40dBμV) E' (40dBμV) V=6 dBμV V=6 dBuV X=14 dB_UV Meguro Meguro Leader Kenwood Y = V + X + E'Y = V + E' $Y = 6 dB\mu V + 14 dB\mu V + 40 dB\mu V$ $Y = 6 dB\mu V + 40 dB\mu V$

Tableau de conversion dB

 $Y = 60 \text{ dB}\mu\text{V} = 1 \text{ mV}$

Tabla de conversión dB

 $Y = 46 dB\mu V = 200 \mu V$

dB	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		1,12	1,26	1,41	1,59	1,78	2,00	2,24	2,51	2,82
10	3,16	3,55	3,98	4,47	5,01	5,62	6,31	7,08	7,94	8,91
20	10,0	11,2	12,6	14,1	15,9	17,8	20,0	22,4	25,1	28,2
30	31,6	35,5	39,8	44,7	50,1	56,2	63,1	70,8	79,4	89,1
40	100	112	126	141	159	178	200	224	251	282
50	316	355	398	447	501	562	631	708	794	891
60	1 000	1 122	1 259	1 413	1 585	1 778	1 995	2 239	2 5 1 2	2 818
70	3 162	3 548	3 981	4 469	5 012	5 623	6 310	7 080	7 943	8 912
		, Euspielding Kulpinst Bib			Faktore	n / Factors				Jesto

F Programmation des fréquences intermédiaires pour FM

Utiliser l'antenne artificielle (8 627 105 356).

Mode de service	FM
Points de mesure	MP28 (D801/25)
Source de signal	Générateur de mesure
	f = 98,2 MHz,
	Excursion = 22,5 kHz
Entrée de signal	E' = 26 dBuV (+atténuation!)

- Régler le generateur de signeaux à 98,2 MHz / 22,5 kHz deviation (sans modulation).
- Alimenter le signal du générateur E' = 26 dBμV à l'entrée d'antenne (veiller à l'atténuation d'antenne artificielle).
- 3. Régler le poste à 98,2 MHz (touche de stations FM1).
- Relier le MP28 à la masse par une résistance de 1,2k. L'afficheur indique "LH".
- Pou lancer la programmation, relier le MP28 dans un délai de 3 secondes encore une fois à la masse par une résistance de 1.2k.
- Si la programmation est correcte, l'afficheur birévement indique "LH OK" apres 3 s environ. Si la programmation a été incorrecte, l'afficheur indique "LH ERR".
- La programmation IF est terminé, si l'afficheur indique la fréquence normale.

Réglage FM

Réglage de l'oscillateur

Mode de service	FM
Point de mesure	MP-UFM
Elément de réglage	L 45
Spécification	$3,89 \pm 0,01 \text{V}$
Appareils de mesure	voltmètre numérique

- 1. Régler le poste à 98,2 MHz (touche de stations FM1).
- Connecter le voltmètre à la borne MP-UFM et mesurer la tension de réception FM.
- Régler la bobine L 45 de sorte que la tension de réception en 98,2 MHz atteigne 3,89 ± 0,01V.

Réglage du circuit d'entrée et du circuit intermédiaire

Utiliser l'antenne artificielle (8 627 105 356).

- Régler le générateur de signeaux à 98,2 MHz / 22,5 kHz deviation, moduler avec 1 kHz.
- Régler le poste à 98,2 MHz (touche de stations FM1).
- Alimenter le signal du générateur à l'entrée d'antenne et régler la tension de sortie du générateur pour mesurer une tension de 2,5 V à MP-FSFM.
- Raccorder le voltmètre de nouveau à MP-FSFM et aligner L 2 + L4 sur la valeur maximal.

Programmción de la frecuencia intermedia para FM

Utilizar la antena artificial (8 627 105 356).

Modo de servicio	FM
Punto de medida	MP28 (D801/25)
Fuente de señal	Generador de señales
	f = 98,2 MHz,
	Desviación = 22,5 kHz
Entrada de señal	E' = 26 dBuV (+atenuación!)

- Ajustar el generador de señales en 98,2 MHz / 22,5 kHz desviación (sin modulación).
- Alimentar la señal del generador E' = 26 dBμV en la entrada de la antena (observar la atenuación de la antena artificial).
- Sintonizar el aparato a 98,2 MHz (Tecla de presintonía FM1).
- Conectar el MP28 en masa a través de un resistor de 1,2k. El display visualizará "LH".
- Dentro de 3 segundos, conectar el MP28 otra vez a masa a través de un resistor de 1,2k.
- Si la programmation ha sido correcto, iluminará "LH OK" durante unos de 3 segundos en el display. En caso de una programmation incorrecta el display visualiza "LH ERR".
- La programmation es finalizado cuando la frecuencia normal aparece en el display.

Alineamiento FM

Ajuste del oscilador

Modo de servicio	FM
Punto de medida	MP-UFM
Elemento de alineamiento	L 45
Specificación	$3,89 \pm 0,01 \text{V}$
Aparatos de medición	voltímetro digita

- 1. Sintonizar el aparato a 98,2 MHz (Tecla de presintonía FM1).
- Conectar el voltímetro digital al punto de medición MP-UFM y medir la tensión de sintonización.
- 3. Ajustar una tensión de sintonización por 98,2 MHz de $3,89 \pm 0,01V$ a **MP-UFM** mediante de L 45.

Ajuste del circuito de entrada e intermedio

FM
MP-FSFM (DV5/12)
toL 2, L 4
Máximo
voltímetro DC
generador de señales
$f = 98,2 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz}$
desviación = $22,5 \text{ kHz}$

- Ajustar el generador de señales en 98,2 MHz / 22,5 kHz desviación y modulación de 1 kHz.
- 2. Sintonizar el aparato a 98,2 MHz (Tecla de presintonía FM1).
- Ajustar la tensión de salida del generador de señales de manera que el amplificador no opere en la gama de limitación (MP-FSFM = 2,5 V).
- Conectar el voltímetro al MP-FSFM y ajustar el L 2 y L 4 en máximo

F Réglage FM

Réglage de base F.I.

Utiliser l'antenne artificielle (8 627 105 356).

Mode de service	FM
Points de mesure	MP-FSFM (DV5/12)
Élément de réglage	L 51
Spécification	tension continue maximum
Appareils de mesure	oscilloscope, voltmètre DC
Source de signal	générateur de signaux
	$f = 98,2 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz}$
	deviation = 22,5 kHz

- Régler le générateur de signeaux à 98,2 MHz / 22,5 kHz deviation, moduler avec 1 kHz.
- 2. Régler le poste à 98,2 MHz (touche de stations FM1).
- Alimenter le signal du générateur à l'entrée d'antenne et régler la tension de sortie du générateur pour mesurer une tension de 2,5 V à MP-FSFM.
- Maintenent raccorder un oscilloscope à MP-FSFM et à l'aide du régulateur de fréquence du générateur régler sur la valeur minimal AM à MP-FSFM.
- Raccorder le voltmètre de nouveau à MP-FSFM et aligner L 51 sur la valeur maximal.

Alignement du déphaseur

Utiliser l'antenne artificielle (8 627 105 356).

Mode de service	FM
Points de mesure	MP 01 et MP 02 (D150/6+7)
Élément de réglage	L 152
Spécification	$0.00V \pm 50 \text{mV}$
Appareils de mesure	voltmètre DC
Source de signal	générateur de signaux
	$f = 98,2 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz}$
	deviation = 22,5 kHz
Entrée de signal	E' = 60 dBuV (+atténuation!)

- Régler le generateur de signeaux à 98,2 MHz / 22,5 kHz deviation, moduler avec 1 kHz.
- Alimenter le signal du générateur E' = 60 dBμV à l'entrée d'antenne (veiller à l'atténuation d'antenne artificielle).
- 3. Régler le poste à 98,2 MHz (touche de stations FM1).
- Connecter le pôle positif du voltmètre au point de mesure MP 01 et le pôle négativ au point de mesure MP 02.
- 5. Régler une tension continue de 0,00V \pm 50mV entre MP 01 et MP 02 à l'aide du filtre L 152.

Réglage de la limitation F. I.

Utiliser l'antenne artificielle (8 627 105 356).

ır
gnaux
= 1 kHz
kHz
2 dBμV

- Régler le generateur de signeaux à 98,2 MHz / 22,5 kHz deviation, moduler avec 1 kHz.
- Alimenter le signal du générateur E' = 60 dBμV à l'entrée d'antenne (veiller à l'atténuation d'antenne artificielle).
- 3. Régler le poste à 98,2 MHz (touche de stations FM1).
- 4. Connecter le millivoltmètre BF à la sortie de haut-parleur G ou D et régler à 2,8 V BF à l'aide du bouton de volume. (La sortie doit ètre terminée avec une impédance de 4 Ω). Lirer la valeur dB correspondante et la noter.

(E) Alineamiento FM

Ajuste básico de la Fl

Utilizar la antena artificial (8 627 105 356).

Modo de servicio	FM
Puntos de medición	MP-FSFM (DV5/12)
Elemento de alineamiento	.L 51
Especificación	tensión CC máxima
Aparatos de medición	oscilloscopio, voltímetro DC
Fuente de señal	generador de señales
	$f = 98,2 \text{ MHz}, f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$
	desviación = 22,5 kHz

- Ajustar el generador de señales en 98,2 MHz / 22,5 kHz desviación y modulación de 1 kHz.
- 2. Sintonizar el aparato a 98,2 MHz (Tecla de presintonía FM1).
- Ajustar la tensión de salida del generador de señales de manera que el amplificador no opere en la gama de limitación (MP-FSFM = 2,5 V).
- Conectar un oscilloscopio en MP-FSFM y utilizar el ajustador de frequencias del generador de señales para ajustar al minimo AM en MP-FSFM.
- Conectar el voltímetro al MP-FSFM y ajustar el L 51 en máximo

Alineamiento del circuito desfasador

Utilizar la antena artificial (8 627 105 356).

Modo de servicio	FM
Punto de medición	MP 01 y MP 02 (D150/6+7)
Elemento de alineamiento	L 152
Especificación	$0.00V \pm 50mV$
Aparatos de medición	voltímetro DC
Fuente de señal	generador de señales
	$f = 98,2 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz}$
	desviación = 22,5 kHz
Entrada de señal	$E' = 60 \text{ dB}_{\mu}V \text{ (+atenuación!)}$

- Ajustar el generador de señales en 98,2 MHz / 22,5 kHz desviación y modulación de 1 kHz.
- Alimentar la señal del generador E' = 60 dBμV en la entrada de la antena (observar la atenuación de la antena artificial).
- 3. Sintonizar el aparato a 98,2 MHz (Tecla de presintonía FM1).
- Conectar el voltímetro entre el polo positivo del MP 01 y el polo negativo del MP 02.
- 5. Ajustar una tensiòn continua de $0,00V \pm 50 \text{mV}$ entre MP 01 y MP 02 mediante el filtro L 152.

Ajuste de la limitación F.I.

Modo de servicio	FM
Punto de medición	salida del altavoz
Elemento de alineamiento	.R 191
Especificación	- 10 dB ± 2 dB
Aparatos de medición	milivolímetro de AF
Fuente de señal	generador de señales
	$f = 98,2 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz}$
	desviación = 22,5 kHz
Entrada de señal	$E' = 60 dB\mu V / 12 dB\mu V$
	(+atenuación!)

- Ajustar el generador de señales en 98,2 MHz / 22,5 kHz desviación y modulación de 1 kHz.
- 2. Alimentar la señal del generador E^\prime = 60 dB μV en la entrada de la antena (observar la atenuación de la antena artificial).
- Sintonizar el aparato a 98,2 MHz (Tecla de presintonía FM1).
- Conectar el millivoltímetro a la salida altavoz (I o D) y ajuste un nivel de salida de 2,8 V mediante el botón de volumen. (La salida de altavoz debe ser terminado con 4 Ω). Leer y notar el valor correspondente en dB.

F Réglage FM

- Reduire le signal du générateur de signaux à E'= 12 dBμV en sortie de l'antenne artificielle (veiller à l'atténuation d' antenne artificielle).
- La volume de sortie maintenent doit baisser de 10 dB. Si cette valeur de réduction n'est pas atteinte. la corriger avec R 191.

Réglage de la fréquence du signal pilote de 19 kHz

Mode de service	FM
Point de mesure	MP19 + MP20 (D300/24+23
Élément de réglage	R 305
Spécification	19 kHz ± 50 Hz
Appareils de mesure	Compteur de fréquences

- Raccorder le point de mesure MP20 (V310 broche 23) par une résistance de 180 k\(\Omega\) à la masse.
- Raccorder le compteur de fréquences par 100 kohms au point de mesure MP19 (V310 broche 24) et régler une fréquence du signal pilote de 19 kHz ± 50 Hz à l'aide de R 305.

Réglage de la séparation entre voies

Utiliser l'antenne artificielle (8 627 105 356).

Mode de service	FM
Points de mesure	sortie haut-parleur (G + D)
Élément de réglage	R 364, R 313
Spécification	20 dB, maximum separation
Appareils de mesure	millivoltmètre BF
Source de signal	générateur de signaux
	$f = 98.2 \text{ MHz}$. $f_{\text{mod}} = 1 \text{ kHz}$
	deviation = voir text
Entrée de signal	E' = 43 dBuV / 60 dBuV
	(+atténuation!)

- Régler le générateur sur 98,2 MHz avec un niveau de sortie de 60 dBμV (observer la aténuation de la antenne artificielle). Moduler le générateur avec le signal stereo du codeur stereo (1 kHz BF / excursion = 22.5 kHz + excursion de pilote = 7,5 kHz).
- 2. Régler le poste à 98,2 MHz (touche de stations FM1).
- Commuter le générateur stéréo sur le canal Droite.
 Connecter le millivoltmètre BF à la sortie du haut-parleur D.
 (La sortie doit ètre terminée avec une impédance de 4 Ω).
 Régler à 2.8 V BF à l'aide du bouton de volume. Lirer la valeur dB correspondante et la noter.
- Maintenent commuter le générateur stéréo sur le canal Gauche et régler le canal droite sur la valeur minimale a l'aide de R 313 (séparation <33 dB).
- Régler le générateur sur 98.2 MHz avec un niveau de sortie de 43 dBμV (observer la aténuation de la antenne artificielle). Moduler le générateur avec le signal stereo du codeur stereo (1 kHz BF / excursion = 22,5 kHz + excursion de pilote = 7,5 kHz).
- Commuter le générateur stéréo sue le canal Droite.
 Connecter le millivoltmètre BF à la sortie du haut-parleur D.
 (La sortie doit ètre terminée avec une impédance de 4 Ω).
 Régler à 2,8 V BF à l'aide du bouton de volume. Lirer la valeur dB correspondante et la noter.
- 7. Maintenent commuter le générateur stéréo sur le canal Gauche et régler le canal droite sur - 20 dB a l'aide de R 364. (Si le réglage de la séparation de 20 dB n'etait pas possible changer le niveau HF de 43 dBµV entre les tolerances de ±4 dBµV.

(E) Alineamiento FM

- Reducir la señal del generador de señales a E' = 12 dBμV a la salida de la antena artificial (observar la atenuación de la antena artificial).
- Luego el volumen debe caer por 10 dB. Si no se alcanza este reducción, hay que corrigir el ajuste mediante R 191.

Ajuste de la frecuencia piloto de 19 kHz

Modo de servicio	FM
Puntos de medición	MP19 + MP20 (D300/24+23)
Elemento de alineamiento	. R 305
Specificación	19 kHz ± 50 Hz
Aparatos de medición	Contador de frecuencias

- Conectar el MP20 (V 310, contacto 23) via un resistor de 180 kohmios a masa.
- Conectar el contador de frecuencia via 100 kohmios al MP19 (V310, contacto 24) y ajustar una frecuencia piloto de 19 kHz ± 50 Hz mediante el R 305.

Ajuste de la separación de canales

Modo de servicio	FM
Puntos de medición	salida altavoz (I + D)
Elemento de alineamiento	R 364, R 313
Especificación	20 dB, máxima separación
Aparatos de medición	millivoltímetro BF
Fuente de señal	generador de señales
	$f = 98.2 \text{ MHz}, f_{mod} = 1 \text{ kHz}$
	desviación = Vea el texto
Entrada de señal	E' = 43 dBuV / 60 dBuV
	(+atenuación!)

- 2. Sintonizar el aparato a 98,2 MHz (Tecla de presintonía FM1)
- Poner el codificadorestéreo en "D" (derecho).
 Conectar el millivoltímetro BF a la salida altavoz D.
 (La salida de altavoz debe ser terminado con 4 Ω).
 Ajuste un nivel de salida de 2,8 V mediante el botón de volumen. Leer y notar el valor correspondente en dB.
- Poner el codificadorestéreo en "I" (izquierdo) y utilizar R 313 para ajustar la señal del canal derecho en minimo (separación <33 dB).
- Ajustar el generador de señales a 98,2 MHz con un nivel de salida de 43 dB_{II}V (observar la atenuación de la antena artificial). Modular el generador con la señal estéreo del codificador estéreo (1 kHz B.F. / desviación = 22,5 kHz + desviación del piloto = 7,5 kHz).
- Poner el codificadorestéreo en "D" (derecho).
 Conectar el millivoltimetro BF a la salida altavoz D. (La salida de altavoz debe ser terminado con 4 Ω).
 Ajuste un nivel de salida de 2,8 V mediante el botón de volumen. Leer y notar el valor correspondente en dB.
- Poner el codificadorestéreo en "I" (izquierdo) y utilizar R 364 para ajustar la señal del canal derecho a - 20 dB. (Si no es posible de ajustar la separación de 20 dB cambiar el nível de señal AF de 43 dBμV entre las tolerancias de ±4 dBμV).

F Réglage AM

Oscillateur MW (PO)

Mode de service	AM, MW (PO)
Points de mesure	MPUAM
Élément de réglage	T 650
Spécification	

- 1. Régler le poste à 531 kHz (touche de station MW1).
- 2. Régler à une tension de 1,34 \pm 0,1 V sur **MPUAM** à l'aide de T 650

Circuit d'entrée MW (PO)

Utiliser l'antenne artificielle (8 627 105 356).

Mode de service	AM, MW (PO)
Points de mesure	sortie de haute-parleur
Élément de réglage	T 635
Spécification	signal BF maximum
Appareils de mesure	millivoltmètre BF, oscilloscope
Source de signal	générateur de signaux
	f = 558 kHz,
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, \text{ mod} = 30 \%,$

- Régler le poste à 558 kHz (touche de station MW2). Connecter le millivoltmètre BF/oscilloscope à la sortie de haut-parleur (D ou G) et régler un volume moyen a l'aide du bouton de réglage de volume.
- Alimenter la signal du générateur de signaux à l'entrée d'antenne. Régler le niveau de sortie que le signal 1 kHz soit à peine audible sur le bruit.
- Régler au maximum de BF à la sortie de haut-parleur par l'inter- médiaire de T 635.

Oscillateur LW (GO)

Mode de service	AM, LW (GO)
Points de mesure	
Élément de réglage	T 651
Spécification	

- 1. Régler le poste à 155 kHz (touche de station LW1).
- 2. Régler à une tension de 1,60 \pm 0,1 V sur MPUAM à l'aide de T 651.

Circuit d'entrée LW (GO)

Utiliser l'antenne artificielle (8 627 105 356).

Mode de service	AM, LW (GO)
Points de mesure	
Élément de réglage	T 636
Spécification	
Appareils de mesure	
Source de signal	générateur de signaux
	f = 153 kHz,
	$f_{max} = 1 \text{ kHz, mod} = 30 \%,$

- Régler le poste à 153 kHz (touche de station LW2). Connecter le millivoltmètre BF/oscilloscope à la sortie de haut-parleur (D ou G) et régler un volume moyen a l'aide du réglage de volume.
- Alimenter le signal du générateur de signaux (f = 165 kHz) à l'entrée d'antenne. Régler le niveau de sortie que le signal 1 kHz soit à peine audible sur le bruit.
- Régler au maximum de BF à la sortie de haut-parleur par l'inter- médiaire de T 636.

E Alineamiento AM

Oscillador MW (OM)

Modo de servicio	AM, OM
Puntos de medición	MPUAM
Elemento de alineamiento	T 650
Especificación	ajustar a 1,34 \pm 0,1 V

- 1. Sintonizar el aparato a 531 kHz (Tecla de presintonía MW1).
- 2. Ajustar una tensión de 1,34 \pm 0,1 V a MPUAM mediante de T 650

Circuito de entrada MW (OM)

Utilizar la antena artificial (8 627 105 356).

Modo de servicio	AM, OM
Puntos de medición	salida del altavoz
Elemento de alineamiento	T 635
Especificación	señal máxima B.F.
Aparato de medición	millivoltímetro B.F./ oscilloscopio
Fuente de señal	generador de señales
	f = 558 kHz,
	f = 1 kHz, mod = 30 %

- Sintonizar el aparato a 558 kHz (Tecla de presintonía MW2). Conectar el millivoltímetro en la salida del altavoz (D o I) y regular un volumen medio con el botón de volumen.
- Alimentar la señal del generador en la entrada de la antena.
 Ajustar el nivel de salida del generador que la señal de 1 kHz apenas se pueda oir por sobre el ruido el fondo.
- Alinear con T 635 a señal baja frequencia máxima en la salida del altavoz.

Oscillador LW (OL)

Modo de servicio	AM, OL	
Puntos de medición	MPUAM	
Elemento de alineamiento	T 651	
Especificación	ajustar a 1,60 ±	0,1 V

- 1. Sintonizar el aparato a 155 kHz (Tecla de presintonía LW1).
- 2. Ajustar una tensión de 1,60 \pm 0,1 V a **MPUAM** mediante de T 651.

Circuito de entrada LW (OL)

Modo de servicio	AM, OL
Puntos de medición	salida del altavoz
Elemento de alineamiento	T 635
Especificación	señal máxima B.F.
Aparato de medición	millivoltímetro B.F./ oscilloscopio
Fuente de señal	generador de señales
	f = 153 kHz,
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz}, \text{ mod} = 30 \%$

- Sintonizar el aparato a 153 kHz (Tecla de presintonía LW2).
 Conectar el millivoltímetro en la salida del altavoz (D o I) y regular un volumen medio con el botón de volumen.
- Alimentar la señal del generador en la entrada de la antena.
 Ajustar el nivel de salida del generador que la señal de 1 kHz apenas se pueda oir por sobre el ruido el fondo.
- Alinear con T 636 a señal baja frequencia máxima en la salida del altavoz.

F Réglage AM

Bobine F.I.

Utiliser l'antenne artificielle (8 627 105 356).

Mode de service	AM, MW (PO)
Points de mésure	sortie de haute-parleur
Élément de réglage	T 660
Spécification	signal BF maximum
Appareil de mésure	millivoltmètre BF
Source de signal	générateur de signaux
	f = 1404 kHz
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz, mod} = 30 \%$

- Régler le poste à 1404 kHz (touche de station MW3).
 Connecter le millivoltmètre BF à la sortie de haut-parleur (D ou G) et régler un volume moyen a l'aide du réglage de volume.
- Alimenter la signal du générateur de signaux à l'entrée d'antenne. Régler le niveau de sortie que le signal 1 kHz soit à peine audible sur le bruit.
- Régler au maximum de BF à la sortie de haut-parleur par l'intermédiaire de T 660.

E Alineamiento AM

Bobina F.I.

Modo de servicio	AM, OM
Puntos de medición	salida del altavoz
Elemento de alineamiento	. T 660
Especificación	señal máxima B.F.
Aparato de medición	millivoltímetro B.F.
Fuente de señal	generador de señales
	f = 1404 kHz
	$f_{mod} = 1 \text{ kHz, mod} = 30 \%$

- Sintonizar el aparato a 1404 kHz (Tecla de presintonía MW3). Conectar el millivoltímetro en la salida del altavoz (D o I) y regular un volumen medio con el botón de volumen.
- Alimentar la señal del generador en la entrada de la antena.
 Ajustar el nivel de salida del generador que la señal de 1 kHz apenas se pueda oir por sobre el ruido el fondo.
- Alinear con T 660 a señal baja frequencia máxima en la salida del altavoz.